



EINSTELLEN DER UHRZEIT

- 01 Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus. Die gezogene Krone können Sie drehen, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone anschließend in die Ausgangsposition ① zurück.

BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHEN

Mit diesem Chronographen ist es möglich, einen Zeitraum von 1/1 Sekunde bis maximal 1 Stunde zu messen. Verwenden Sie für die Zeitmessung die Drücker ① und ②.

- 01 Drücken Sie Knopf ①, um den Chronographen zu starten/stoppen.
- 02 Drücken Sie Knopf ②, um den Chronographen in die Nullstellung zurückzusetzen.

Wichtig: Die Krone muss sich in der Ausgangsposition ① befinden und die Chronographenzeiger müssen auf 60 (null)gestellt sein, bevor die Zeitmessung startet. Die Chronographenfunktion kann nur verwendet werden, wenn sich die Krone in der Ausgangsposition ① befindet. Ggf. muss vor der Zeitmessung der Knopf ② betätigt werden, um die Chronographenzeiger auf null zu setzen.

NULLSTELLEN DES CHRONOGRAPHEN

- 01 Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus.
- 02 Drücken Sie Knopf ①, um den 1/10 Sekundenzeiger des Chronographen in die Nullstellung zu bringen.
- 03 Drücken Sie Knopf ②, um den Sekunden- und Minutenzeiger des Chronographen in die Nullstellung zu bringen.
- 04 Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.

(ART.NR. 88051424)



SCHUTZ DER UMWELT

Das Produkt muss getrennt vom Hausmüll über autorisierte Rückgabe- und Sammelstellen entsorgt werden. Dieses Verfahren schützt die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

PFLEGEHINWEISE

Die Uhr sollte vor Stößen und starker Sonnen- und Lichteinstrahlung geschützt werden. Der direkte Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetik und sonstigen Produkten kann Uhr und Armband angreifen und beschädigen.

IMPRESSUM

CHRIST
Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH
Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, www.christ.de
kostenlose Service-Hotline 0800/1863300