



## EINSTELLEN DER UHRZEIT

- 01 Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus. Die gezogene Krone können Sie drehen, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone anschließend in die Ausgangsposition ① zurück.

## BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHEN

Mit diesem Chronographen ist es möglich, einen Zeitraum von 1/1 Sekunde bis maximal 1 Stunde zu messen. Verwenden Sie für die Zeitmessung die Drücker ① und ②.

- 01 Drücken Sie Knopf ①, um den Chronographen zu starten/stoppen.
- 02 Drücken Sie Knopf ②, um den Chronographen in die Nullstellung zurückzusetzen.

**Wichtig:** Die Krone muss sich in der Ausgangsposition ① befinden und die Chronographenzeiger müssen auf 60 (null)gestellt sein, bevor die Zeitmessung startet. Die Chronographenfunktion kann nur verwendet werden, wenn sich die Krone in der Ausgangsposition ① befindet. Ggf. muss vor der Zeitmessung der Knopf ② betätigt werden, um die Chronographenzeiger auf null zu setzen.

## NULLSTELLEN DES CHRONOGRAPHEN

- 01 Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus.
- 02 Drücken Sie Knopf ①, um den 1/10 Sekundenzeiger des Chronographen in die Nullstellung zu bringen.
- 03 Drücken Sie Knopf ②, um den Sekunden- und Minutenzeiger des Chronographen in die Nullstellung zu bringen.
- 04 Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.

(ART.NR. 88051432)



### SCHUTZ DER UMWELT

Das Produkt muss getrennt vom Hausmüll über autorisierte Rückgabe- und Sammelstellen entsorgt werden. Dieses Verfahren schont die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

### PFLEGEHINWEISE

Die Uhr sollte vor Stößen und starker Sonnen- und Lichteinstrahlung geschützt werden. Der direkte Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetik und sonstigen Produkten kann Uhr und Armband angreifen und beschädigen.

### IMPRESSUM

CHRIST  
Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH  
Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, www.christ.de  
kostenlose Service-Hotline 0800/1863300