



## EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

- 01** Einstellen des Datums  
Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus. Drehen Sie die Krone so lange in ihre Richtung, bis das gewünschte Datum angezeigt wird. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.
- 02** Einstellen der Uhrzeit  
Ziehen Sie die Krone bis auf Position ③ heraus. Drehen Sie die Krone so lange in ihre Richtung, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.

(ART.NR. 88051491)



### SCHUTZ DER UMWELT

Das Produkt muss getrennt vom Hausmüll über autorisierte Rückgabe- und Sammelstellen entsorgt werden. Dieses Verfahren schont die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

### PFLEGEHINWEISE

Die Uhr sollte vor Stößen und starker Sonnen- und Lichteinstrahlung geschützt werden. Der direkte Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetik und sonstigen Produkten kann Uhr und Armband angreifen und beschädigen.

### IMPRESSUM

CHRIST  
Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH  
Kabler Str. 4, 58099 Hagen, [www.christ.de](http://www.christ.de)  
kostenlose Service-Hotline 0800/1863300